



Informazioni del produttore secondo il regolamento (UE) n. 2016/425, allegato II, sezione 1.4 (Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

DPI categoria 2

Tagle: 08 - 12

Leggere attentamente prima dell'uso! Siete tenuti a consegnare queste informazioni dell'utente al momento di trasmettere il DPI o di consegnarlo al destinatario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo dell'utente può essere riprodotto senza limitazioni e scaricato da www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen



= Questi guanti sono certificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) il marchio CE indica che questo prodotto è conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo

www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen



= Osservare le indicazioni del produttore!



= data di produzione, vedere etichetta CE



= contiene lattice naturale

Spiegazione e numeri delle norme i cui requisiti sono rispettati nei guanti.

Riferimento delle norme: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibile presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per i guanti

EN 388:2010 I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A per il test di resistenza al taglio TDM secondo EN ISO 13997:1999 per almeno uno delle proprietà: resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione). I livelli di prestazione si riferiscono al palmo dei guanti.

Resistenza all'abrasione: Il numero di giri necessari per strisciare il guanto di prova. Resistenza al taglio: Numero di cicli di prova in cui il guanto viene tagliato a velocità costante. Forza di lacerazione: La forza necessaria per strappare ulteriormente il guanto tagliato.

Forza di perforazione: La forza necessaria per penetrare il guanto utilizzando una pianta di prova standardizzata.

Criteri di prova	Valutazione	0241
A = resistenza all'abrasione	0 - 4	3
B = resistenza al taglio (test di Coupé)	0 - 5	2
C = forza di lacerazione	0 - 4	2
D = forza di perforazione	0 - 4	2
E = resistenza al taglio (TDM) secondo EN ISO 13997:1999	A - F	X

Maggiori è il numero, migliore è il risultato della prova. X significa "non testato". P significa "superato"

EN 511: 2006 Guanti protettivi contro il freddo

Criteri di prova	Valutazione	0241
A = Freddo convettivo	0 - 4	X
B = Contatto freddo	0 - 4	3
C = Tenuta all'acqua	0 - 1	1

Maggiore è il numero, migliore è la protezione contro il freddo o la tenuta

stagnante. X invece di un numero indica che i guanti non sono destinati all'uso coperto da questo test. Per i guanti prestando da 2 a 4 per il freddo convettivo, i guanti devono raggiungere almeno il livello prestazionale 2 per resistenza all'abrasione e resistenza allo strappo secondo EN ISO 13997:1999. Per i guanti prestando da 4 a 5 per il freddo convettivo devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1. Se i guanti sono costituiti da più parti che non sono collegate in modo permanente tra loro, i livelli prestazionali e l'effetto protettivo si applicano solo alla composizione completa.

Avvertenze: Se i guanti non raggiungono il livello prestazionale 1 durante il test di impermeabilità, i guanti potrebbero perdere le loro proprietà di protezione dai freddi se bagnati.

Avvertenze generali

Queste informazioni per l'utente hanno lo scopo di aiutare nella scelta dell'equipaggiamento protettivo, in cui gli esami di laboratorio forniscano un aiuto alla selezione, ma non possono valutare le condizioni reali del luogo di lavoro. I livelli di prestazione si basano sui risultati di analisi di laboratorio, che non riflettono necessariamente le condizioni attuali sul luogo di lavoro. È quindi responsabilità del produttore di verificare l'applicabilità dell'equipaggiamento protettivo e del fabbricante verificare l'idoneità di un particolare

Uso previsto, campo di applicazione e valutazione dei rischi

Questo guanto è adatto solo per applicazioni universali con lievi rischi: rispetto. Questo guanto fornisce una protezione extra dal freddo in base ai risultati del livello prestazionale 1 secondo EN ISO 13997:1999. Quando segue il simbolo di un guanto con due cifre, il primo è il livello di protezione contro i rischi, il secondo contro i rischi di infiammabilità. Se assistete al rischio di essere innescati da questi rischi, non dovete indossare guanti. Nessuna protezione contro oggetti appuntiti, ad es. aghi per iniezione

Questo guanto offre una protezione aggiuntiva a confronto con oggetti freddi in base ai risultati del livello di prestazione sopra menzionati.

In caso di domande o ambiguità relative all'uso di questo guanto, contattate il responsabile della sicurezza aziendale, il fornitore o il produttore.

Pulizia e manutenzione

Si consiglia di utilizzare detergenti reperibili in commercio (ad esempio spazzole, stracci per la pulizia, ecc.). Il lavaggio e la pulizia a secco richiede la previa consultazione di una ditta specializzata riconosciuta. Il produttore non può accettare alcuna responsabilità per le modifiche delle proprietà prima di utilizzare i guanti, controllare sempre che non siano danneggiati. Lo stesso vale per l'effetto protettivo in base ai livelli di prestazione specificati.

Imballaggio, stoccare e smaltire

Questo articolo è fornito in imballaggio standard di vendita in cartone riciclabile. Ogni più piccola unità di imballaggio si trova in sacchetti di PE o imballaggio ecologico simile. I guanti devono essere adeguatamente immagazzinati, ovvero in scatole di cartone in un luogo asciutto. Influenze quali umidità, temperatura, luce nonché variazione del materiale naturale durante un periodo di tempo possono comportare una variazione delle proprietà. Non è possibile indicare un a data di scadenza, in quanto dipende dal grado di usura, dall'utilizzo e dall'area di applicazione. Smaltire in conformità con le normative locali.

Componevi solo il prodotto e non il pacchetto di protezione.

1. 100% lattice, blu; 2. 100% lattice, nero; 3. 100% acrilico; 4. 20% poliestere

Rischi per la salute

In caso di regolare lavoro coi guanti, possono verificarsi reazioni allergiche ai componenti del guanto. In caso di reazioni allergiche, si consiglia di sospendere momentaneamente l'utilizzo di questo guanto e di consultare un medico.

Nome e indirizzo del produttore

Organismo notificato che è responsabile di svolgere la prova sul campione:
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zumfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava

Organismo notificato n. 2474

www.feldmann.de

Organismo notificato

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

08 - 12

Güte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwendungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwendungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de heruntergeladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen



= Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen



= die Informationen des Herstellers sind zu beachten!



= enthält Naturkautschuk.

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN ISO 21420-2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388-2019 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchdringlichkeit) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen berichten sich auf die Handfläche des Handschuhes.

Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umrehrenungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneien.

Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzähne, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschnitten ist.

Weiterreißfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, um den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.

Durchdringlichkeit: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.



Prüfungsmerkmale	Bewertung	0241
A = Abriebfestigkeit	0 - 4	3
B = Schnittfestigkeit (Coupé Test)	0 - 5	2
C = Weiterreißfestigkeit	0 - 4	3
D = Durchdringkraft	0 - 4	2
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	X

Prüfung	1	2	3	4	5
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Handflächenelemente)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Weiterreißfestigkeit (N)	10	25	50	75	-
D = Durchdringkraft (N)	20	60	100	150	-

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedient bestanden

EN 511-2006 Schutzhandschuhe gegen Kälte



Prüfmerkmale	Bewertung	0241
A = Kontraktive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

Prüfung	1	2	3	4	5
A = Abriebfestigkeit	0 - 4	3	-	-	-
B = Schnittfestigkeit (Coupé Test)	0 - 5	2	-	-	-
C = Weiterreißfestigkeit	0 - 4	3	-	-	-
D = Durchdringkraft	0 - 4	2	-	-	-

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedient bestanden

EN 511-2006 Guantes de protección contra el frío



Prüfmerkmale	Bewertung	0241
A = Kontraktive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

Prüfung	1	2	3	4	5
A = Resistencia a la abrasión	0 - 4	3	-	-	-
B = Resistencia a la corte (corte) (Index)	0 - 5	2	-	-	-
C = Resistencia al desgarro (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
D = Resistencia a la perforación	0 - 4	2	-	-	-

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Resistencia a la corte (Index) (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedient bestanden

EN 511-2006 Guantes de protección contra el frío



Prüfmerkmale	Bewertung	0241
A = Kontraktive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

Prüfung	1	2	3	4	5
A = Resistencia a la abrasión	0 - 4	3	-	-	-
B = Resistencia a la corte (Index)	0 - 5	2	-	-	-
C = Resistencia al desgarro (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
D = Resistencia a la perforación	0 - 4	2	-	-	-

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Resistencia a la corte (Index) (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedient bestanden

EN 511-2006 Guantes de protección contra el frío



Prüfmerkmale	Bewertung	0241
A = Kontraktive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

Prüfung	1	2	3	4	5
A = Resistencia a la abrasión	0 - 4	3	-	-	-
B = Resistencia a la corte (Index)	0 - 5	2	-	-	-
C = Resistencia al desgarro (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
D = Resistencia a la perforación	0 - 4	2	-	-	-

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Resistencia a la corte (Index) (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedient bestanden

EN 511-2006 Guantes de protección contra el frío



Prüfmerkmale	Bewertung	0241
A = Kontraktive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

Prüfung	1	2	3	4	5
A = Resistencia a la abrasión	0 - 4	3	-	-	-
B = Resistencia a la corte (Index)	0 - 5	2	-	-	-
C = Resistencia al desgarro (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
D = Resistencia a la perforación	0 - 4	2	-	-	-

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Resistencia a la corte (Index) (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedient bestanden

EN 511-2006 Guantes de protección contra el frío



Prüfmerkmale	Bewertung	0241
A = Kontraktive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

Prüfung	1	2	3	4	5
A = Resistencia a la abrasión	0 - 4	3	-	-	-
B = Resistencia a la corte (Index)	0 - 5	2	-	-	-
C = Resistencia al desgarro (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
D = Resistencia a la perforación	0 - 4	2	-	-	-

Prüfung	A	B	C	D	E	F
E = Resistencia a la corte (Index) (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedient bestanden

EN 511-2006 Guantes de protección contra el frío



Prüfmerkmale	Bewertung	0241
A = Kontraktive Kälte	0 - 4	X
B = Kontaktkälte	0 - 4	3
C = Wasserdichtheit	0 - 1	1

Prüfung	1	2	3	4	5

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="6

